

Monteringsvejledning af rørgennemføring

- gør det selv

Et rørgennemførskit består af;
1 stk. Masterflash manchete, 2 stk. monteringsplader, butyltape, spengler tætningskrue og 1 stk. spændebånd.



Gennemførskit består af; 1) Gennemførsmanchete, 2) Monteringsplader, 3) Butyltape, 4) Spengler tætningskrue og 5) Spændebånd

Den første monteringsplade placeres over røret, og membranen udlægges efterfølgende.



Vælg en passende Masterflash, som har en åbning der er 20 % mindre end diameteren på røret.



Masterflash manchetten monteres med butyltape langs den firkantede ramme, og trækkes udover røret og klæbes til membranen.



Derefter placeres den anden monteringsplade og afslutningsvis skrues "sandwichen" sammen med spengler tætningsskruer, ca. 2 cm afstand hele vejen rundt omkring røret, og spændebåndet monteres omkring røret for at manchetten skal slutte tæt omkring røret.

