




Zephyr ugeprogram


- Hvis enhederne er parret, vil det være den Primære enhed/Master der styrer ugeprogrammet.
- De Sekundære enheder/Slaver kan ikke indstilles med individuelt ugeprogram hvis de er parret med den primære enhed/Master.
- Ugeprogrammet kan indstilles på Zephyrerne enkeltvis uden de er parret.



- Åbn BSK Connect Appen.
- Herunder finder du bjælken 'Schedule'.
- Tryk på bjælken 'Schedule'.




- Herefter vises følgende side.
- Tryk på Plustegnet og tilføj en tidsindstilling




- Indstil dagene/Days
- Indstil ønskede Start tidspunkt.
 - Starttidspunktet er både start stop.
 - Der skal indstilles et nyt Start tidspunkt når første starttidspunkt ønskes at slutte.
 - Denne indstilling er derfor Start/Start.
- Indstil ønskede Fan Speed
- Indstil ønskede Fan Mode
- Herefter tryk 'Add' (i bunden).
- Ugeprogrammet er nu aktiveret.

Zephyr ugeprogram



- Herefter vil din indstilling vises under 'Schedule'



- Når du ønsker denne indstilling skal stoppe/Skifte skal der tilføjes en ny Start tid ved at trykke på Plustegnet.
- Indstillingen vil fremstå som vist nedenfor.
- Første indstilling starter kl. 14:56 og slutter kl. 19:00
- (Hvor den næste Start tid er påbegyndt)



Når Enhederne er i parret tilstand, er det kun Master der vil figurere på forsiden.

De sekundære enheder/Slaverne vises under indstillinger via det lille tandhjul i bunden.